

# BBB. 산업용건조기 (CONVECTION DRY OVEN)

## \* 설명



- 강제순환식 열풍건조기입니다.
- 각종 시료, 기구 등의 건조.
- 외부는 분체도장, 내부는 SUS304로 제작 되었습니다.
- 온도 조절기는 PID Controller를 채용하였습니다.
- 내부의 선반은 조절이 가능
- 온도 보존성이 뛰어난 Glass Wool 단열재를 사용했습니다.
- 과열방지 장치, 과부하차단장치가 설치.
- 외관이 미려한 CAD/CAM작업
- 타이머 기능(99시간 59분)
- 크기가 다른 제품도 주문제작합니다.

Model No	HSC - 500	HSC - 1000	HSC - 1500	HSC - 2000
Size(in) (W*D*Hmm)	600*700*1200	1160*760*1200	1200*800*1600	1500*800*1700
Size(out) (W*D*Hmm)	900*900*1500	1630*900*1600	1500*1000*2000	1900*1000*2100
Capacity	약 500L	약1000L	약 1500	약 2000
Heater Capacity	2.5KW	3.5KW	6.0KW	8.0KW
Temp. Range	Amb+5℃~250℃			
Accuracy	± 0.1℃ (100℃) / ± 0.5℃ (200℃)			
Fan Motor	1HP*(2-4ea)			
Controller	PID Controller (K Type)			
Timer	99hr 59min			
Material Shelves	SUS304 타공판			
Material in	SUS304			
Material out	철판분체도장			
Power	AC220V-380V(단상,삼상)			